グローバル WiFi K4 クイックガイド

Wi-Fi 接続方法

- 1. 電源ボタンを 3 秒ほど長押しし、本機を起動します。 上にスライドしてロック解除
- 2.インターネット接続可能までは1分から2分ほどかかります。ホーム画面に表示の「接続中」及び「設定中」が「データ通信量」へ切り替わると接続可能な状態です。



▲電源ボタン

- 「接続中」及び「設定中」表示が切り替わらな ! い場合、場所を移動して再起動をお試しくださ い。電波が不安定な可能性があります。
- 3. データ通信量が表示されたら、画面下のSSIDとパスワードを利用し、Wi-Fi接続します。



▲WiFi 準備完了画面





QRコードでWi-Fiかんたん接続方法

- ① ホーム画面右下にある QR コードをタップします。
- ② ホットスポット名とパスワードをタップします。
- ③ 表示された QR コードを Wi-Fi 接続を行いたいスマート フォンで読み込みます。





4. Wi-Fi 接続が完了すると、接続デバイスに表示されているSSIDに チェックマークが付き、画面上部に Wi-Fi のアイコンが表示され ます。これで Wi-Fi 接続は完了です。

ホーム画面の見かた



1. ステータスバー

電波強度や電池残量など、端末の状態を表示します。

2.SSID·PASS 表示

本機の SSID とパスワードを表示します。



3. データ通信量

利用されたデータ通信量を表示します。お申込みの契約容量を使い切った場合、「速度制限中」と表示されます。速度制限は日本時間 24 時に解除されます。また、データ容量を追加購入していただくことも可能です。



4. 容量追加

ご契約の通信量が足りなくなった際などに、容量の追加購入が可能です。

5. 設定

表示中のページ状態が確認できます。 「設定」をクリックすることができます。



6. ネットワーク最適化

タップすると、利用中のネットワークの切替え画面に移動します。



データ容量の追加購入

容量超過による通信速度制限は、専用ページにてデータ容量を追加購入 することで、解除することができます。

- 1. ホーム画面をスライドして「データ容量追加」 をタップします。
- 2. QR コードを読み込んで追加購入ページに飛んできます。
- 3. ご注文番号を入力して、ログインします。
- 4. 追加したい容量を選択し、「データを購入する」 を選択します。







お客様のデバイスから の追加購入はこちら▶

※ご注文番号と IMEI 情報を事前 にご確認ご確認ください



各種アプリのダウンロード方法

「データ節約設定」はデータ使用量を抑える機能です。 スマートフォンでアプリをダウンロードする際は、下記の手順で解 除が必要です。

- ① ホーム画面から【設定】➡【データ節約設定】をタップします。
 - ②【データ節約設定 】を左にスライド➡【OFF】にします。
 - ③ 設定したい時間を選択→【OK】をタップします。
 - データ節約設定は初期設定では ON になってい ます。OFF に変更したあと再起動や初期化をすると、ON に戻りますのでご注意ください。
 - データ節約設定を OFF にすることによって大容量通信を行う可能性があります。



トラブル解消方法

◆ネットワーク最適化

ご利用のネットワークを別会社のネットワークに切り替えます。

- 2. 「今すぐ最適化します」をタップします。
- 3. 「OK」を選択し、1~3分で完了です。

電源ボタンを約3秒押すと【電源を切る】と【再起動】が表示されます。 【再起動】を選択します。

画面が暗くなった後に起動の画面となり完了です。

◆強制再起動

充電ができない、または電源が切れない場合は、機器がフリーズ している可能性があります。機器のフリーズでお困りの際は、強 制再起動をお試しください。

電源ボタンを約15秒以上押すと画面が暗くなり、自動的に再起動が始まります。

◆デバイス初期化

- ①本機ホーム【設定】⇒【端末情報】をタップします。
- ②下までスクロールし【初期化】をタップします。
- ③【はい】をタップします。
- ④再起動し、日本語を選択してホーム画面に戻り初期化完了です。
- ※ホーム画面の表記が一時的に変更される場合があります。

