

【264 ワールド】 ※本機では日本で通話することができません

端末のご案内 Nokia 8110 4G



No	名称	機能詳細
①	電源ボタン	ON : 約3秒押してください OFF : 電源ボタンを約3秒長押しし、画面にポップアップが表示されたら再度電源ボタンを短く押します。
②	受話口	通話相手の音声はこちらから聞こえます
③	液晶画面	電話番号などが表示されます
④	選択ボタン	詳細設定時に利用します
⑤	メニュー／決定キー	メインメニューを表示や、メニュー画面などの項目を選択します
⑥	通話キー	受電・架電の際に使用します



No	名称	機能詳細
⑦	終話 / 戻るキー	通話を終了します 前の画面に戻すときに使用します
⑧	ダイヤルキー	電話番号や文字などを入力する際に使用します 待ち受け画面で#キーを1秒以上押すとマナーモードに切り替わります
⑨	充電端子	充電をする際、付属のケーブル接続します
⑩	イヤホン端子	イヤホンマイクを接続できます
⑪	カメラ	使用しません
⑫	スピーカー	使用しません
⑬	送話口	通話相手に自分の音声をここから送ります

電話のご利用方法

＜ 本機で電話を受ける場合 ＞

本機はアメリカ回線のため、相手が本機へかける場合は国番号「1」を使用します。

■本機へ発信される方へ下記発信方法をご案内ください。

- ・日本の固定電話から本機にかける
⇒「010」-「1」-「90-****-**** (先頭0を除く)」
- ・日本国外の固定電話から本機にかける
⇒「識別番号(注1)」-「1」-「90-****-**** (先頭0を除く)」

注1：識別番号は発信国により異なります。

- ・携帯電話から本機にかける
⇒「+(注2)」-「1」-「90-****-**** (先頭0を除く)」

注2：発信者側の携帯電話の機種によって操作や発信方法が異なる場合があります。

詳しい国際電話の発信方法は、ご利用の携帯電話のマニュアルをご確認ください。

《 本機から電話をかける場合 》

- 「+(注3)」 - 「国番号(相手の国)」 - 「先頭の0を除く電話番号」

注3: [+] は *ボタンを2度押しで表示されます。

※国番号は相手の契約電話会社の国の番号です。

※日本の国番号は [81] です。

※滞在国の電話会社と契約している電話番号へ発信する場合は

[+] [国番号] を付けず、そのままお掛けください

《 電話帳の登録方法 》

1. 待受け画面で決定キーを押し、メニューを開きます。
2. 「Contacts 

《 登録した電話帳にかける 》

1. 待受け画面でメニュー/決定キーを押し、メニュー一覧から「Contacts」を選択します。
2. 電話をかけたい連絡先を選んでメニュー/決定キーで「Select」を押します。
3. 電話をかけたい相手の番号が表示されますので、再度メニューキー中央「Call」で発信します。

※本機は返却後に初期化され、データは全削除されます。

1. 待ち受け画面でメニューキーを押し、メニュー一覧から「Contacts」
2. 上部中央「Contacts」を選択します。
3. 左の選択ボタンで「New」を選択し、登録したい情報情報

通話料金に関して

受信/発信共に1分単位で100円/分※別途請求となります。

(1分(60秒)未満は1秒でも100円となります。)

着信の場合、発信側にも料金が発生いたします。

※TV電話をご使用になられた場合、通信/通話料別途ご請求させていただきます。

困ったときは (トラブルシューティング)

《 正常に動作しなくなった 》

本機を再起動することにより不具合が解消されることがありますので、お試しください。それでも改善しない場合、下記を行ってください。

1. 電源を一度 OFF にしてください。
2. 下記画像の「O」がついているくぼみ部分を利用して裏ふたを外します。



3. 電池パックを矢印の方向に持ち上げて取り外してください。



4. 電池パックを元の通りに戻し、電池パックを閉めてください。
5. 電源を入れ、再起動してください。