

グローバル WiFi G40 クイックガイド

Wi-Fi 接続方法

1. 電源ボタンを 3 秒ほど長押しし、本機を起動します。
画面を上にはスワイプしてロック解除します。
2. インターネット接続可能までは 1 分から 2 分ほど
かかります。ホーム画面に表示の「接続中」が
「データ通信量」へ切り替わると接続可能な状態
です。



電源ボタン▲

① 表示が切り替わらない場合、場所を移動して再
起動をお試しください。電波が不安定な可能性
があります。

3. データ通信量が表示されたら、画面下の SSID
とパスワードを利用し、Wi-Fi 接続します。



QRコードでWi-Fiかんたん接続方法

- ① ホーム画面にあるWi-Fi
名をタップします。
- ② ホットスポット名とパス
ワードをタップします。
- ③ 表示された QR コード
を Wi-Fi 接続を行いた
いスマートフォンで読
み込みます。



4. Wi-Fi 接続が完了すると、接続デバイスに表示さ
れている SSID にチェックマークが付き、画面上
部に Wi-Fi のアイコンが表示されます。これで
Wi-Fi 接続は完了です。



ホーム画面の見かた



1. ステータスバー

電波強度や電池残量など、端末の状態を表示します。

2. SSID・PASS 表示

本機の SSID とパスワードを表示します。



3. データ通信量

利用されたデータ通信量を表示します。お申込みの契約容量を使い切った場合、「速度制限中」と表示されます。容量超過による通信速度制限は、「容量追加」専用ページにてデータ容量を追加購入することで、解除することができます。

4. 容量追加

ご契約の通信量が足りなくなった際などに、容量の追加購入が可能です。



5. ネットワーク最適化

タップすると、利用中のネットワークの切り替え画面に移動します。


6. 設定

表示中のページ状態が確認できます。「設定」をクリックすることができます。

データ容量の追加購入

容量超過による通信速度制限は、専用ページにてデータ容量を追加購入することで、解除することができます。

1. ホーム画面に「容量追加」をタップします。
2. ご注文番号を入力して、ログインします。
3. 追加したい容量を選択し、「データを購入する」を選択します。



お客様のデバイスからの
追加購入はこちら▶

※ご注文番号とIMEI 情報を
事前に確認ください



各種アプリのダウンロード方法

「データ容量制限」はデータ使用量を抑える機能です。
スマートフォンでアプリをダウンロードする際は、下記の手順で解除が必要です。



- ① ホーム画面から
【設定】⇒【データ容量制限】をタップします。
- ② 【データ容量制限 ●●】を左にスライドします。
- ③ 設定したい時間を選択⇒【OK】をタップします。



データ容量制限は初期設定ではONになっています。オフに変更したあとと再起動や初期化をすると、ONに戻りますのでご注意ください。



データ容量制限をOFFにすることによって大容量通信を行う可能性があります。

トラブル解消方法

◆ネットワーク最適化

ご利用のネットワークを別会社のネットワークに切り替えます。

1. ホーム画面より📶をタップします。
2. 「ネットワークの最適化」をタップします。
3. 「OK」を選択し、1～3分で完了です。

◆再起動

電源ボタンを約3秒押すと【電源を切る】および【再起動】が表示されます。

【再起動】を選択すると、画面が暗くなった後に再度電源が起動されます。

◆強制再起動



充電ができない、または電源が切れない場合は、機器がフリーズしている可能性があります。機器のフリーズでお困りの際は、強制再起動をお試ください。

電源ボタンを約10秒押すと画面が暗くなり、自動的に再起動が始まります。

◆デバイス初期化

本機ホーム【設定】⇒【端末情報】をタップします。

下までスクロールし『工場出荷状態に戻す』をタップします。

再起動し、日本語を選択してホーム画面に戻り初期化完了です。

※ホーム画面の表記が一時的に変更される場合があります

上記で解消できない場合は、お問い合わせください。▶

