


端末のご案内 jetfon MT1



No	名称	機能詳細
①	電源ボタン	電源のON/OFFができます
②	音量ボタン	音量調整や音設定を行うことができます
③	USB端子(充電口)	USB-TypeCケーブルで充電ができます
④	ナビゲーションキー	◀ 戻るボタン:1つ前の画面に戻ります ○ ホームボタン:ホーム画面に戻ります □ アプリ履歴ボタン:最近使ったアプリの一覧を表示します
⑤	SUBLINEアプリ	本機で通話する際に使用します ※電話アプリからは通話できません



1. 基本操作

■ 電源をONにする

電源ボタンを画面が点灯するまで押し続けます。

■ 電源をOFFにする

電源ボタンを長押しして[電源を切る]を選びます。

■ 端末を再起動する

電源ボタンを長押しして[再起動]を選びます。

■ 端末を強制的に再起動する

強制的に再起動したい場合は、電源ボタンを15秒ほど長押しすると再起動します。


■ 音量の調整

音量ボタンの上下を押して音量が調整できます。

画面に表示されたスライダーの直接操作で音量調整、🔔 ボタンでミュートやバイブレーション設定、…ボタンで音設定画面に移動します。

[メディア]、[通話]、[着信音]、[アラーム]、[通知]の音量をそれぞれ調整できます。アプリ実行時の音量である[メディア]は[着信音]の設定とは別です。

着信音量がゼロでもアプリの音が鳴る場合があります。



着信音などの音を消したい場合はミュートにしてください。

着信時、バイブレーション状態にして音を消したい場合はバイブレーションを選択し音設定で[メディア]、[着信音]、[通知]の音量を0にしてください。

2. 通話方法_SUBLINE

※通話はSUBLINEアプリのみで行えます。通話アプリはご利用できません。

SUBLINEアプリをタップし起動します。

画面上部に表示される「050～」の番号があなたの番号です。

端末起動後すぐはインターネットエラーが発生する可能性があります。

その場合は、起動したまま3分ほどお待ちください。



■ SUBLINEからの発信方法

画面下部の[ダイヤル]を選び、発信先の電話番号を入力、発信ボタンをタップします。



★日本の電話番号宛に発信する場合

国番号(+81)は入力せず、相手先の電話番号を入力して発信してください。

★日本以外の電話番号宛に発信する場合

発信画面で「0」を長押しすると「+」に変わります。

「+」の後に相手の国番号と相手先の電話番号を押して発信してください。

(0で始まる電話番号の場合は最初の0を除いて押す。)

「+」－「相手の国番号」－「相手先の電話番号」

例)アメリカの番号へ発信「+」－「1」－「213-123-4567」

★SUBLINE同士で発信する場合

どちらのSUBLINEともご利用の国にかかわらず、
国番号(+81)は入力せず、相手先の電話番号を入力して発信してください。

例) SUBLINEの050番号(アメリカ)⇔SUBLINEの050番号(日本)

■ SUBLINEへの発信方法(着信)

★日本の電話番号からSUBLINEへ発信する場合

国番号(+81)は入力せず、SUBLINEの電話番号を入力して発信してください。

★日本以外の番号(海外にある日本携帯含む)からSUBLINEへ発信する場合

日本の国番号(+81)の入力が必要です。

識別番号、日本の国番号とSUBLINEの電話番号を入力して発信してください。

「識別番号※」-「81」-「50-****-****(先頭0を除く)」

※識別番号は発信国や電話会社により異なりますのでお客様にてご確認ください。

●注意点

海外の発着信(SUBLINE050番号含む)は、利用する現地の電話回線の仕様によって
非通知になる場合がございます。

※SUBLINEでは、通話遅延を防ぐため海外からの通話時には現地の電話回線を使う
仕組みとなっております。

端末上では発着信履歴を削除いただけません。端末をご返却いただいた後、
弊社(株式会社ビジョン)にて履歴の削除を行います。

3. トラブルシューティング

Q、機器のフリーズして操作ができなくなりました。危機の挙動がおかしい。

A、P2の 端末を強制的に再起動する を試してください。

Q、着信時に着信音がならない。通話の音声聞こえない。


A、P2の 音量の調整 をご確認ください。

Q、着信時にポップアップが出ず通話することができない。

A、サイレントモードになっていないか確認し、
サイレントモードがONの場合はOFFにしてください。



赤枠のマークが表示されている
場合がサイレントモードになって
います。



画面最上部をタップしながら下へスライド



サイレントモードをタップ



色が変わればOFF