


端末のご案内 SH-02L



NO	名称	機能詳細
①	受話口	通話相手の声が聞こえます
②	液晶画面	電話番号などが表示されます
③	送話口	通話中に自分の声を伝えます
④	メニューキー	メニューを表示します
⑤	メールキー	メール送受信画面を起動します
⑥	方向キー	メニュー画面などでカーソルを動かします 待受画面で次のキーを押すと以下の機能を起動できます 左:着信履歴一覧画面の表示 右:リダイヤル一覧画面の表示 上:電話帳の表示

2023.06~



NO	名称	機能詳細
⑦	カメラキー	カメラを起動します
⑧	ブラウザキー	Webメニューを表示します
⑨	決定キー	項目を選択／決定します
⑩	ダイヤルキー	電話番号や文字を入力します 待受画面で*キーを1秒以上押すと、ドライブマナーを設定／解除 待受画面で0キーを1秒以上押すと、「+」を入力 待受画面で#キーを1秒以上押すと、マナーモードを設定／解除
⑪	サイドキー	端末を閉じた状態で押すと、サブディスプレイに時計や電池残量 歩数、通知情報などを表示します 端末を閉じた状態で1秒以上押すと、マナーモードの設定／解除を 行います
⑫	充電端子	microUSB を接続できます
⑬	カメラ	本サービスではサポート対象外です
⑭	サブディスプレイ	音量を調節します

電話のご利用方法

《通話料金に関して》

通話料金は8円/30秒となります。

※かけ放題プランの場合、1回10分まで無料、超過時 8円/30秒

有料サービス(0570、117、177、104など)、国際SMSの着信など、
別途発生した料金をそのまま請求させていただきます。

《電話のかけ方》

- 1、本体を開き、待受画面で電話番号を押してください。
- 2、を押すと発信されます。
- 3、通話が終わったらを押してください。

※返却時は発着信履歴など、すべてのデータの削除をお願いします。
返却後、端末に残ったデータのお問合せなどは一切お受けできません